

Les portes laquées de Svedex sont finies avec EPC Svedex Superlak® ou avec une couche de finition de haute qualité Superlak®.

Svedex EPC Superlak® est une couche de laque exceptionnellement durable qui offre une protection contre les dommages, les rayures, les taches et la décoloration.

Ci-dessous vous trouverez toutes les informations pour l'entretien et le nettoyage des portes Superlak® :

- **Nettoyage des portes Superlak**

La surface résiste à la plupart des produits de nettoyage ménagers courants (non abrasifs). Pour le nettoyage de la surface laquée, Svedex recommande la méthode suivante :

Suivez les étapes de traitement ci-dessous si le type de salissure n'est pas clair.

Étape 1 :

Pour les salissures légères, telles que la poussière, les traces de chaussures, etc. :

- Utilisez toujours un chiffon propre et doux (par ex. un chiffon en microfibres) et de l'eau propre pour enlever ces salissures légères.
- Enlevez la saleté avec un chiffon humide et essuyez avec un chiffon doux et sec.

Étape 2 :

Pour les salissures plus tenaces, telles que les traces de stylo, crayon, feutre, les taches graisseuses, etc. :

- Nettoyez avec des produits de nettoyage ménagers non abrasifs à l'aide d'un chiffon propre et doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.
- Diluez les produits de nettoyage concentrés avec de l'eau.
- Si cela ne suffit pas, nettoyez avec de la térébenthine à l'aide d'un chiffon propre et doux. Essuyez avec un chiffon doux et sec.

- **Nettoyage du vitrage transparent**

Vous pouvez nettoyer le vitrage transparent avec d'eau propre, éventuellement combiné avec des produits de nettoyage ménagers tels que Glassex. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Évitez une utilisation excessive d'eau qui pourrait s'infiltrer dans les lattes à vitrage ou d'autres parties de la porte.

- **Nettoyage du vitrage avec surface travaillé**

Le vitrage avec une surface travaillée, comme le verre satiné ou sablé, est plus sensible. Il est préférable de le nettoyer à l'eau ou éventuellement au vinaigre blanc dilué avec d'eau.

Il est important de ne pas utiliser d'éponges ou de chiffons qui pourraient laisser des résidus sur le verre. Il est préférable d'utiliser un chiffon en coton ordinaire (de bonne qualité) pour nettoyer le verre.

Pour éviter les traces, il faut nettoyer toute la surface du vitrage et non juste une petite partie. Après le nettoyage, essuyez bien le verre sur toute sa surface. Évitez une utilisation excessive d'eau qui pourrait s'infiltrer dans les lattes de vitrage ou d'autres parties de la porte. N'utilisez pas de nettoyeurs pour vitres tels que Glassex, alcool à brûler, Blue Wonder, etc.

- **Réparations**

Pour les portes laquées, vous pouvez retoucher les petites rayures avec la laque de réparation Superlak® que vous pouvez commander chez Svedex.